EATON UPS

Network Management Card

ファームウェア アップロード手順



ファームウェア アップロード手順 Network Management Card

ファームウェア アップロード前に EATON 社サイトから NMC のファームウェアをダウ ンロードしておきます。

ダウンロードサイトの例:

http://pqsoftware.eaton.com/emb/htm/66102e.htm

ファームウェア アップロード手順

画面	設定内容
Even deal International deal of the first second deal of the first se	ブラウザから UPS にアクセスします。 http://UPS の IP アドレス 例: <u>http://192.168.0.150</u> login: admin password: admin
All Control Co	Network Management Card のファームウェアを確 認します。 "UPS のプロパティ"⇒"ご使用の UPS について" をクリックします。

	"カードのファームウェアリビジョン"項目にて カードのファームウェアが確認できます。 例: カードのファームウェアリビジョン HB
Image: Control of the second of the secon	"ファームウェアのアップロード"をクリックしま す。
Constrained of the second	"ファイルを選択"をクリックします。
● ●	アップロードするファームウェアを選択し、開く をクリックします。 例: nmc_he.bin

C terred Nangersell ← ← C ○ 102.182 C comp C → C ○ 102.182 C → C → C → C C → C → C → C C → C → C → C → C C → C → C → C → C → C C → C → C → C → C → C → C C → C → C → C → C → C → C → C → C → C C → C → C → C → C → C → C → C → C → C →	Control Bacqueent Card	"アップロード"をクリックし、ファームウェア をアップロードします。
 seriel 		
Control of Management Control of Management Control Contro Control Control Control	La constanta da la constanta da la constanta d	ファームウェアのアップロードが開始されます。
0 pagetoka-e 2744/40 0 ME 0 40003 0 27447 0 MF/- MM	Same mouth 1994 Second Se Second Second Seco	※約3分ほどアップロードに時間が掛かります。
		アップロード後は自動的に NMC が再起動します。
		ファームウェアのアップロード中はブラウザ内
		設定欄を触らないでください。

以上でNetwork Management Card のファームウェア アップロードは完了です。

ファームウェア アップロード後はブラウザから UPS にアクセスし、"UPS のプロパティ"⇒"ご使用の UPS について"からファームウェアがバージョンアップされていることを確認してください。