

【POWER YIILE HEYA S】重要事項説明書

型式：PPS-40

エリーパワー株式会社

本重要事項説明書には、本製品をご使用いただくにあたり大切な情報を記載しておりますので、全ての項目をご確認・ご承諾の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。ご注文いただきましたら、本確認事項をご承諾いただいたものと致します。本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「ユーザーマニュアル」の「ご使用に関するおねがい」をご一読ください。

■	使用期限について
	<p>エリーパワー株式会社では、著しく劣化したリチウムイオン電池の利用を控えていただくために、本製品に使用期限（使用開始から 10 年）を設けています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本製品に内蔵されたリチウムイオン電池の使用期限が経過した場合には、セーフガード機能が働き、以後、リチウムイオン電池の使用はできません。 ● この使用期限が近づくと、アラーム LED が点滅し 6 時間毎にブザー（警報）が鳴った後、一定期間経過後に停止します。使用期限は、本製品を停止している期間がある場合でも、その期間も含めた 10 年です。
■	本製品を安全にご使用いただくために
	<p>本製品は以下に例示するような極めて高い信頼性や安全性が求められる用途に直接使用しないでください。また、本製品の不具合、故障または損傷に起因して本製品以外に生じた不具合、故障および損傷、データ消失、周辺機器への影響などが発生しても、一切の責任は負えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人命に直接関わる医療機器やシステムとの接続 ● 本製品の故障により、社会的、公共的に重大な損害を与える可能性のある機器との接続 ● 灯油やガスを用いた暖房機器との接続 ● その他、電源が切れると生命、人身の安全および財産に損害を与えるおそれのある機器との接続
	<p>本製品は、ノイズを発生する部品を搭載しているため、電磁波が発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医療用電気機器に一時的な影響を与えるおそれがあります。医療機器の製造事業者および医療機関に電磁波による影響について確認してください。 ● TV・ラジオ・携帯電話、その他電氣的雑音の影響を受けやすい電気機器などは本製品の近くで使用しないでください。
■	本製品を長期間使用しない場合の取り扱いについて
	<p>本製品を長期間使用しない場合でも本製品の電源を切らないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 長期間ご使用にならずにリチウムイオン電池が完全に放電してしまった場合には、ご使用できなくなり、有償修理になる場合があります。 ● やむを得ず本製品の電源を長期間切った状態にする必要がある場合は、お買い上げの販売店またはエリーパワーカスタマーセンターにご連絡ください。
	<p>電池は一般に自己放電があります。また、本製品は、使用していない場合でも待機電力が必要となります。設定した充電時間帯以外でも電池の性能を維持するため、充電することがあります。本製品は常時商用電源から待機電力を使用します。</p>
■	充電時の使用電力について
	<p>本製品は充電運転時に充電電力として最大 AC100V/6A（600W）を使用します。電力会社との契約内容、および施工会社とご確認の上、ご使用ください。（最大負荷 500W 使用時の使用電力は、充電時の使用電力 600W と合わせ、1,100W となります。）</p>
■	運転音について
	<p>本製品は静音設計ではありますが、充電・放電する際にファンなどが動く音（運転音）が聞こえることがあります。</p>

<input type="checkbox"/>	停電時のご使用について
	停電発生時に使用できる電力は最大で 500W までです。本製品に接続されている電力が 500VA/500W を上回った場合、本製品は安全のため自動的に運転を停止し電力供給をシャ断します。このようなときは、速やかに接続機器を減らしてください。
	本製品は、電池残量 0% まで放電した場合に、商用電力から電力供給されていないと自動的に電源を切ります。その状態で長期間充電せずに放置すると、ご使用できなくなり、有償修理になる場合があります。電池残量 0% まで放電した後は、停電から復帰後にできるかぎり速やかに電源を入れて充電してください。
	一般的に電気機器においては、定格出力以内で使用している場合でも、起動時等に定格電流値を超えて大きな電流が流れることがあります。停電発生時、本製品にこのような電気機器（インバーター制御ではない冷蔵庫など）が接続されて使用できる電力を上回った場合、安全のため自動的に運転を停止し電力供給をシャ断します。すべての機器の動作を保証するものではありません。
<input type="checkbox"/>	ごあんしんサービスについて
	『ごあんしんサービス』にご加入いただくと、本製品の無償保証期間が 3年 から最長 10年 に延長されます。保証開始日から 6ヶ月 以内にお申し込みが完了していない場合、延長保証は適用されませんのでご注意ください。詳しくは「ごあんしんサービスのご案内」をご覧ください。
	『ごあんしんサービス』は本製品に内蔵された通信装置を用いて提供されるものとし、内容は以下の通りです。 ●モニタリングサービス ●ソフトウェア更新サービス 詳しくは「ごあんしんサービスのご案内」をご覧ください。
	ごあんしんサービス機能を提供するために、本製品付属の通信装置から無線回線を使用しインターネットに接続します。通信装置からケーブルを抜かないでください。 『ごあんしんサービス』により、本製品を常に最適な状態でご使用いただくために、ソフトウェア更新を自動で行います。ソフトウェアの更新により、機能が追加、変更または削除されることがありますので、予めご了承ください。『ごあんしんサービス』が提供できず、ソフトウェア更新がされない場合、一部の機能に制約が生じる場合があります。 電波状況が著しく悪化したときは、無線通信が切断される場合があります。また、通信事業者による通信設備の保守または工事などやむを得ない場合には、『ごあんしんサービス』の提供ができなくなる場合があります。
<input type="checkbox"/>	費用負担に関する注意事項
	保証期間内でも、落雷や地震などの自然災害などにより修理あるいは代替品の交換を行う場合、かかる費用をお客様にご負担いただく場合があります。詳しくは保証書の裏面「修理保証規定」をご確認ください。

※記載内容は2019年10月10日のものです。※記載内容は、改善などのため予告なく変更する場合があります。

【販売者による確認事項】上記項目をご確認いただき、欄にチェックを記入してください。

重要事項説明書に基づいて説明しました。

販売者署名欄
日付

販売者問い合わせ先
社名
住所
電話

以上の各項目の内容について、確認しました。

【お客様同意欄】

フルネームでお願いします。
日付

本書は製品ご購入後、製品同梱書類と一緒に大切に保管してください。

お客様の個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令、並びにエリーパワー（及び販売者が存在する場合には販売者も含みます）の個人情報保護方針に従って取り扱うものといたします。